





Controleer of uw LAN stekker  in de machine zit (of indien u gebruikt maakt van een modem, dat er een lijn gaat naar de analoge telefoonpoort).



Handleiding tarief laden IS Frankeermachines


Toets vanuit het beginscherm  BRIEF GEEN SERVICE op MENU en ga naar optie 9 OLS, en dan naar 3. ALGEMENE SERVEROPROEP OK.

Als de serveroproep is gelukt, staan de juiste tarieven klaar.

Na 1 januari 2021:

Begin door de machine 1 minuut van de stroom te halen. Controleer of uw LAN stekker



in de machine zit. Doe de stroomstekker er weer in. Als u op het postzegeltje  toetst, moet er bovenaan staan Brief 01-2021. (Een Nederlandse brief tot 20 gram moet 90 eurocent aangeven.)


Staat het juiste tarief er nog niet in?

bel 036-5496300 of stuur een mail naar informatie.nl@quadiant.com


Maakt u normaliter gebruik van uw geheugenknop/ memory knop ? 

Zie dan onderstaande handleiding

Gebruik Memory knop:

Indien u gebruik maakt van de  (geheugen/memory) toets, dient u na een tariefswijziging deze opnieuw in te programmeren.

Hierbij de handleiding voor het opnieuw instellen van uw jobs:



Vanuit uw beginscherm, **BRIEF GEEN SERVICE**, toetst u op MENU
Toets 1x rechts het pijltje **▲** omhoog naar 13. Supervisor bevestigen met OK.
De supervisor pincode is: 09430 OK

Kies optie 4: Beheer jobs en bevestigen met OK. In het lijstje dat u nu ziet, kiest u voor de job die aangepast moet worden en kies voor wijzig. Kies weer voor wijzig en u komt in het job menu. Toets op het pijltje omlaag naast de display totdat u bij tarief bent en druk op OK om te wijzigen.

Doorloop de wizard en bevestig iedere keuze met OK. U krijgt nu het wizard overzicht en die bevestigt u weer met OK.

Toets op het pijltje naar links om te voltooien en dan kunt u de volgende jobs op dezelfde manier aanpassen.

Let op: voor Internationale post dient u wel EUR1, EUR2 of Wereld apart aan te maken. Kijk op www.postnl.nl om de verdeling van de zones te zien.

Als alle jobs opnieuw ingesteld/aangemaakt zijn, drukt u 2 x op het powerknopje (kopje bij het groene lampje) om de machine uit en weer aan te zetten. Hierna kunt u controleren of de jobs weer juist ingesteld zijn.