


Machine à affranchir de type IS-350/420/440/480

Mode d'emploi pour le chargement en ligne des nouveaux tarifs postaux

Pour changer les tarifs postaux de votre machine à affranchir, il suffit de télécharger les nouveaux tarifs postaux. Les instructions ci-dessous vous expliquent comment télécharger ces données :

1	Veillez à ce que la machine soit allumée en mode affranchir (accueil):	
2	Appuyez sur la touche :	
3	Allez jusqu'au menu 9	OLS
4	Allez jusqu'au menu 3	CONNEXION SERVEUR
5	Le message suivant apparaît :	CONNEXION EN COURS
6	Le message suivant apparaît :	TRANSFER EN COURS
7	Attendez jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:	LA CONNEXION AU SERVEUR A ÉTÉ REALISE AVEC SUCCES
8	Appuyez sur la touche :	
9	Appuyez 2 FOIS sur la touche :	RETOUR
10	La machine est prête. Les nouveaux tarifs sont enregistrés.	