








IJ25 frankeermachine Handleiding voor het laden van posttarieven

Het veranderen van de posttarieven in uw toestel gebeurt door middel van het inladen van een geheugenkaart. De volgende beschrijving omvat de stappen nodig om deze kaart in te laden :

0	Zorg ervoor dat de machine in de GEREED – modus staat.	GEREED dd/mm/jj	€ 0,00
4	Druk op de toets :		
0	Scroll met de blauwe toetsen : tot volgende boodschap verschijnt :		< GEHEUGENKAART >
0	Druk op de toets :		
	De volgende boodschap verschijnt :	INSTEKEN KAART	
0	Plaats de geheugenkaart in het toestel :		
0	Druk op de toets :		
	De volgende boodschap verschijnt :	GEHEUGENKAART BExxxx	
0	Druk op de toets :		
	De volgende boodschap verschijnt :	LADEN	
0	Wacht nu tot de volgende boodschap verschijnt :	GEHEUGENKAART LADEN COMPLEET	
0	Neem de kaart uit het toestel en druk vervolgens twee maal op de toets :		

Belangrijke opmerkingen :

1. De geheugenkaart mag meteen bij ontvangst ingeladen worden : de nieuwe posttarieven zullen automatisch pas op 1 januari 2014 geactiveerd worden ! Tot deze datum blijven immers de oude tarieven in het toestel. Let op : deze kaart **slechts 1 maal** inladen, zoniet worden de huidige tarieven gewist.

2. Indien u werkt met een "standaard frankeerwaarde", vergeet dan niet deze na 1 januari ook aan te passen aan de nieuwe waarde. Dit kan u via de menu "instellingen".